



Gunnar Randers Vei 24,
2007 Kjeller
Norway

post@norfax.no
66 80 00 60

Org.nr.
975 958 647

norfax.no

FDV Parkbenk Tromsø Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner

ThermoWood®

ThermoWood er varmebehandlet trevirke produsert uten kjemisk impregnering. Varmebehandlingen reduserer treets evne til å ta opp fuktighet og gir forbedret dimensjonsstabilitet samt økt motstand mot biologisk nedbrytning sammenlignet med ubehandlet trevirke. Produktet er beregnet for utendørs bruk over bakkenivå.

Rengjøring

Børst bort løv, jord og smuss. Vask med rent vann og en myk børste. Ved kraftig tilsmussing kan mildt rengjøringsmiddel benyttes. Ved behov vaskes treverket med egnet trerens eller fasadevask beregnet for utendørs treverk.

Viktig! Høytrykksspyler bør ikke brukes da dette kan skade trefibrene og gi flising. Utføres ved behov.

Vedlikehold

ThermoWood vil gradvis få en sølvgrå patina som følge av UV-stråling og værpåvirkning. Dette er en naturlig prosess som ikke reduserer materialets råtebestandighet. For å bevare treets opprinnelige brune farge anbefales behandling med pigmentert eller UV-beskyttende treolje tilpasset ThermoWood.

Anbefalt intervall: Hvert 2.-3. år ved normalt klima. Ofte ved sterk eksponering av sol og nedbør.

Pulverlakkering

Stålet i produktene leveres pulverlakkert i fargen RAL5001. Pulverlakkeringen er værbestandig og slagfast. RAL lakkerede overflater krever kun lett vedlikehold etter følgende regningslinjer:

Rengjøring

Foretas med ca. 6 måneders intervall. Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.

Graffiti: Det kan fjernes med sterke kjemikalier, men det skal gjøres med stor forsiktighet, da det kan oppløse lakken. Det skal primært anvendes rensed bensin eller terpentin. Vaskingen etterfølges av en voksbehandling med alminnelige autopleiemidler. Rengjøringsmiddel: Nøytralt rengjøringsmiddel Ph-verdi fra 5.5 til 7.5.

Etterbehandling: Bilvoks, som gjør den rengjøring senere lettere.

Det anbefales årlig kontroll av treverkets overflate, eventuelle sprekker eller skader, festemidler, skrueforbindelser, understell og innfesting. Løse skrueforbindelser etterstrammes ved behov. Skadde komponenter skal erstattes for å opprettholde sikkerheten.

Generell info:

SKRUER OG BOLTER

Skrue og bolte til montasje er av rustfrittstål, syrefast A2 kvalitet.

Skrue/bolter bør etter strammes etter 3 måneder.

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc,

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no