


I følge EN1176 er ikke produktet kategorisert som lekeutstyr, og TÜV-sertifikat er derfor ikke nødvendig.



+/- 78 kg



Montering

Produktet leveres ferdigmontert.

Materialer

- Solide deler laget av resirkulert plast (PE) gjennomfarget.
- Skruer i rustfritt stål og spikerplugger
- Plater i Virgin PE (19 mm), UV-resistent.

Vedlikehold

Plastmaterialet krever svært lite vedlikehold, det vil si rengjøring med såpevann og en svamp eller myk børste og skyll med vann. Da materialenes vannabsorpsjon er mindre enn 0,29 % vil det ikke bli flekket av olje, fett eller annet. Mose og alger vil ikke feste seg lett og kan enkelt fjernes. Rengjøring med høytrykk (maks. 100 bar) er mulig, men anbefales ikke og er stort sett ikke nødvendig. Spray med en vifteformet stråle med minimum 30 cm avstand fra overflaten. Maling eller farging har ingen hensikt da materialet ikke trenger ekstra beskyttelse malingen heller ikke vil feste seg til plasten.

Installasjon

Produktet leveres montert. Forankring til hardt underlag gjøres enkelt ved hjelp av plastklosser og spikerplugger. Når brukt under tilsyn på lekeplassen er det ikke nødvendigvis nødvendig å forankre podiet.

Produktet bør ikke installeres på løst underlag som sand, bark etc.


Sikkerhetssone og sikkerhetsunderlag ikke nødvendig

Da produktet er klassifisert som møbel er det ikke nødvendig med sikkerhetssone eller sikkerhetsunderlag.



Forankring

- Posisjoner podiet på underlaget og merk dets perimeter
- Fest de 4 plastblokkene på overflaten ved hjelp av spikerpluggene på en måte slik at podiet kan senkes over blokkene.
- Plasser podiet over klossene.
- Bor hull (4 mm drill bit) for skruene inn i podiet og fest skruene.



Viktig råd

Bruk et skarpt bor for å lage hullene i underlaget, og sett først plastdelen av pluggen i hullet. Skru deretter metallspikeren inn i pluggen i stedet for å hamre den inn. På denne måten unngår du å skade spikerens hode, og den blir enkel å løsne ved behov.