

N O R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning

Altao manuell hånd- pumpe



DELELISTE



ALTAO HÅND-PUMPE




M8X60 SKRUE + PLUGG 12X60

NB!

Denne fremgangs måten er ment for flat betong. Hvis grunnen er skjev, benyttt bolter som å avrette pumpen.

Ta kontakt for beskrivelse.

VERKTØY



MONTERING OG BYTTING AV SLANGE

For optimal bruke av området, anbefales det å installere stasjonen med avstand fra en vegg eller en annen hindring med følgende mål:

-På baksiden: min. 450 mm

-På siden: min. 400 mm

-På fronten med sykkelholdere: min 2,5 m

1. Plasser hånd-pumpen der du vil installere den.
2. Merk posisjonen til de 3 Ø15 mm hullene på sokkelen.
3. Fjern hånd-pumpen og bor gulvet på de 3 merkene med Ø12mm. Hulldybden må være minimum 80 mm.
4. Slå inn plast pluggene.
5. Sett tilbake stasjonen og skru skruene og skiver med pipenøkkel.

Hånd-pumpen er nå montert!

VED UTBYTTE AV SLANGE:

- Åpne døren med forsiktighet.
- Koble fra slangen ved å skyve på koblingsringen. Se bilde
- Fjern slangen
- Før den nye slangen på det gjennomgående hullet på døren.
- Koble slangen på koblingen og lås døren

